

Montážny postup – Podlaha, obklady, strop

OBKLADY (STENOVÉ PANELY)

Príprava

- ✓ Skontrolovať diely a originálne príslušenstvo
- ✓ Skontrolovať priebeh elektrických káblov
- ✓ Overiť presné dosadnutie dielov pred montážou

Montáž

- ● Rovnomerné medzery medzi panelmi a karosériou
- ● Skrutky montovať **od stredu smerom ku krajom**
- ● Diely dverí: **plastové zátky**
- ● Diely okien: **plastové pánty + skrutky**
- ● Upevnenie: **plastové kolíky, skrutky alebo kombinácia**
- ● Plastové obklady: **plastová podložka pod skrutku**
- ● Ak je v sade **profil H**, vložiť ho medzi panely

PODLAHA

Príprava

- ✓ Odstrániť pôvodné montážneisky
- ✓ Namontovať podpery a prahový diel (ak sú v sade)
- ✓ Plastové kryty podbehov položiť **pred montážou podlahy**

Montáž

- ● Umiestniť podlahové sekcie, začať **od prednej časti**
- ● Spoje medzi sekciami upevniť skrutkami
- ● Pod montážne oká vložiť **distančné podložky** (nastaviť tak, aby sa podlaha neprehýbala)
- ● Namontovať úchyty a kotviace krúžky
- ● Pôvodné skrutky nahradiť skrutkami v balení
- ● Možnosť lepenia (lepidlo nie je súčasťou balenia)

STROP

Príprava

- ✓ Odstrániť pôvodné stropné panely (ak je to potrebné)
- ✓ Skontrolovať priebeh elektrických káblov
- ✓ Overiť presné dosadnutie dielov

Montáž

-  Pri niektorých modeloch (napr. VW Caddy 5) sa predná časť montuje **medzi strechu a deliacu priečku**
-  Predvŕtané otvory smerujú k strešným nosníkom
-  Plastový strop: použiť **plastové podložky pod skrutky**
-  Skrutky montovať **od stredu smerom ku krajom a rohom**
-  Profil H montovať medzi jednotlivé časti stropu
-  Na spojoch panelov montovať **hliníkový profil**
-  Plastové pánty **Hinge** spevňujú voľné alebo previsnuté miesta (niektoré pozície sú označené výrezmi)

BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

-  Používať skrutky správnej dĺžky – **neprevŕtať karosériu**
-  Dávať pozor na elektrické vedenia
-  Pred vŕtaním skontrolovať, čo je za panelom